RU
1. Манжета
2. Воздушная трубка и коннектор
3. Кнопка «Память»
4. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ./ТУСК/ON/OFF/START
5. Кнопка выбора пользователя
6. Световой индикатор состояния покоя
7. ЖК-дисплей
8. Кнопка установки даты и времени
9. Гнездо для подключения блока питания
10. Гнездо для передачи данных
11. Крышка батарейного отсека

PL
1. Mankiet
2. Przewód powietrza i łącznik
3. Przycisk pamięci
4. Przycisk ON/OFF/START
5. Przycisk zmiany użytkownika
6. Lampka kontrolna detektora wykrycia spoczynku
Wyświetlacz LCD
8. Przycisk ustawiania Daty/Godziny
9. Gniazdo zasilacza sieciowego
10 Gniazdo transmisji danych
11. Pokrywa baterii

AR
1. مانشيت الذراع
2. أنبوبة الهواء والموصل
3. مفتاح الذاكرة
4. مفتاح التشغيل/الإيقاف/البدء
5. مفتاح تحويل الشخص باستخدام
6. الصمام الضوئي الكاشف حالة الراحة
7. شاشة العرض LCD
8. مفتاح ضبط التاريخ/الوقت
9. مفتاح مهايئ التيار المتردد
10. مقبس نقل البيانات
11. غطاء البطارية

FA
1. کاف بازو
2. لوله هوا و اتصال دهنده
3. کلید حافظه (Memory)
4. روشن / خاموش / آغاز کلید (ON/OFF/START)
5. کلید تعویض کاربر (User-Switching)
6. نشانگر سکون LED
7. صفحه نمایش LCD
8. کلید تنظیم تاریخ/ساعت
9. جک آداپتور AC
10. سوکت ارسال اطلاعات
11. پوشش باتری

RU Русский Язык

Введение

Точность измерений артериального давления с помощью прибора AD761F эквивалентна точности таких измерений, произведенных вручную, проводящими соответствующее обучение, с помощью манжеты и стетоскопа, в пределах, соответствующим требованиям национального стандарта США «Электронные и автоматические сфигмоманометры». Этот прибор может использоваться большинством взрослых пациентов в домашних условиях. Пациент является предписанным оператором. Не используйте это устройство на младенцах или новорожденных. Отсутствие дефектов изготовления в приборе AD761F гарантируется Международной программой гарантии. За подробной информацией о гарантии обращайтесь к производителю - Rossmax International Ltd.

Внимание: Ознакомьтесь с сопутствующей документацией. Перед использованием тщательно прочтите это руководство. За конкретной информацией об артериальном давлении обращайтесь к своему врачу. Сохраните данное руководство для использования в будущем.

Измерительная технология Real Fuzzy

Для определения артериального давления в данном приборе используется осциллометрический метод. Перед началом подачи воздуха в манжету прибор определяет оптимальное значение давления в манжете, равное давлению, при котором пульсовые колебания достигают максимального значения, необходимый для измерения, учитывая осцилляции (колебания) давления. После достижения максимального давления воздух из манжеты стравливается.

Во время стравливания воздуха прибор определяет амплитуду и начало осцилляций давления в манжете. Значения систолического и диастолического артериального давления, а также частоту пульса.

Предварительные замечания

Данный прибор для измерения артериального давления отвечает требованиям европейских стандартов, что подтверждается знаком «CE 1639». Качество прибора проверено на соответствие требованиям директивы EC 93/42/ЕЕС (Директива по приборам медицинского назначения) Приложение 1.

EN 1060-1:1995/A2: 2009 Неинвазивные сфигмоманометры - Часть 1 - Общие требования

EN 1060-3:1997/A2: 2009 Неинвазивные сфигмоманометры - Часть 3 - Дополнительные требования для электромеханических систем для измерения артериального давления

EN 1060-4:2004 Неинвазивные сфигмоманометры - Часть 4: Процедуры испытаний для определения полной системной точности автоматических неинвазивных сфигмоманометров.

Этот измерительный прибор был откалиброван и протестирован в соответствии с

ISO 81060-2: 2013 Неинвазивные сфигмоманометры. – Часть 2: Клинические исследования типа автоматизированного измерителя

Для обеспечения наилучшей точности измерений рекомендуется периодически проводить повторную калибровку всех цифровых приборов для измерения артериального давления. При нормальном использовании прибора с измерением в день рекомендуется прибор не требует проведения повторной калибровки в течение 2 лет. Если требуется проведение повторной калибровки, на дисплее прибора появляется символ CR. Следует также проводить повторную калибровку, если прибор получил механическое повреждение (например, при падении) или подвергся действию жидкости, сильного нагрева или низкого давления, или влажности. Для получения символа CR следует обратиться в сервисный центр для проведения повторной калибровки прибора.

Стандарт по артериальному давлению

Согласно стандарту по артериальному давлению, разработанному Координационным комитетом Национальной программы по измерению артериального давления, нормальные, повышенные уровни артериального давления делятся на 4 группы. Данный прибор оснащен инновационной технологией измерения, которая позволяет определять уровень артериального давления в соответствии с новыми, и какой категории риска относится полученный результат (Норма /предгипертония / гипертония 1-й степени / гипертония 2 степени).

Показатель риска аритмии

Данный прибор имеет функцию определения аритмии, позволяющую проводить точные измерения при наличии аритмии. Прибор предупреждает пользователя, если при измерении выявлена аритмия.

Примечание: Если символ ( ) появляется часто, настоятельно рекомендуется обратиться к врачу.

Использование блока питания переменного тока (поставляется отдельно)

1. Подключите блок питания переменного тока к соответствующему гнезду на задней стороне прибора.
2. Вставьте вилку блока питания переменного тока в розетку. Требуемые значения входного напряжения и частоты указаны на паспортной табличке блока питания перед подключением.

Внимание:

1. При использовании блока питания переменного тока в течение длительного времени из прибора следует вынуть батареи. Если неиспользуемые батареи находятся в приборе в течение длительного времени, это может привести к их протеканию и повреждению прибора.

2. При применении блока питания батареи не используются.

3. Блоки питания продаются отдельно. По вопросам приобретения соответствующего блока питания обращайтесь к продавцу.

4. Данный измерительный прибор предназначен использоваться только блок питания, одобренный производителем. Информация об одобренных производителем блоках питания переменного тока приводится в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

Установка батарей

1. Чтобы открыть батарейный отсек, нажмите на его крышку и поднимите ее в направлении стрелки.
2. Установите в батарейный отсек 4 новые батареи размера "AA" в соответствии с обозначениями внутри батарейного отсека. Не используйте вместе старые и новые батареи.
3. Установите на место крышку батарейного отсека: сначала установите на место выступы на нижней части крышки, затем защелкните ее верхнюю часть.
4. Когда на экране появляется символ , замените батареи.

Необходимо заменить элементы питания, если

1. На дисплее появляется сигнализация изображение батареи.
2. При нажатии на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ/ТУСК прибор не включается.

Внимание!

1. Использование батареи относится к категории опасных отходов. Не утилизируйте их вместе с бытовым мусором.
2. Внутри прибора нет деталей, требующих обслуживания потребителем. Гарантия не распространяется на батареи и ущерб, произошедший из-за протекания батарей.
3. При замене необходимо использовать только совершенно новые батареи. Всегда заменяйте все батареи вместе. Используйте батареи одинаковой марки и типа.

Наложение манжеты

1. Разверните манжету, проткнуть свободной конец через D-образное кольцо на манжете.
2. Наденьте манжету на левую руку. Центром полоска на манжете должна быть обращена к пользователю, а трубка направлена параллельно руке (рис. 6). Разверните руку ладонью вверх и расположите манжету так, чтобы нижний край располагался на расстоянии 1,5-2,5 см над локтевого сгиба. (рис. 2). Потяну за край манжеты, затяните ее на руке.
3. Расположите воздушную трубку по центру руки. Нажмите на застежку и плотно застегните манжету. Оставьте немного свободного пространства между манжетой и рукой – примерно столько, чтобы можно было засунуть под манжету 2 пальца. Расположите значок артерии (3) над главной артерией (на внутренней стороне руки) (рис. 4). Примечание: чтобы найти главную артерию, прижмите 2 пальца примерно в 2 сантиметрах над локтевым сгибом на внутренней стороне руки. Определите, где пульс ощущается сильнее всего. Это место проходимая главной артерией.
4. Подсоедините воздушную трубку манжеты к прибору с помощью коннектора. (рис. 5).
5. Положите руку на стол ладонью вверх так, чтобы манжета располагалась на уровне сердца. Убедитесь, что трубка не пережата. (рис. 8)
6. Манжета подходит по размеру, если стрелка располагается в пределах цветной полоски, как показано на рис. (7). Если стрелка лежит за пределами цветной полоски, необходимо использовать манжету другого размера. Необходимо, чтобы трубка шла вдоль середины руки. Свяжитесь с вашим местным дилером для получения дополнительных размеров манжеты.

Наложение манжеты

Несколько полезных советов для получения более точных результатов:

- Артериальное давление меняется с каждым ударом сердца и постоянно колеблется в течение дня.
- На результат измерения артериального давления могут влиять положение тела пользователя прибора, его физиологическое состояние и другие факторы. Для более точного измерения артериального давления его следует производить не ранее чем через час после физических нагрузок, приема ванны, принятия пищи, употребления напитков, содержащих алкоголь или кофеин, и курения.
- Перед проведением измерения рекомендуется спокойно посидеть на месте в течение не менее 5 минут, поскольку измерения, проведенные в расслабленном состоянии, являются более точными. Не следует проводить измерение давления в состоянии физической усталости или взволнованности.
- Не следует проводить измерение давления в состоянии стресса или напряжения.
- Сядьте прямо на стуле, и сделайте 5-6 глубоких вдохов. Не откидывайтесь назад при проведении измерения.
- Не скрещивайте ноги во время сидения и держите ноги на полу во время измерения.
- При проведении измерения не следует говорить и двигать рукой или ногой.
- Артериальное давление необходимо измерять при нормальной температуре тела. Если же вы подвергаетесь жар или сильной, отложите измерение на некоторое время.
- Если прибор хранился при очень низкой температуре (примерно при температуре замерзания или ниже), перед использованием его следует выдержать в течение часа при комнатной температуре.
- Техническое обслуживание данного прибора потребителем не производится. Не следует пытаться открыть прибор с использованием инструментов или производить настройку узлов прибора. Несанкционированное обслуживание может привести к повреждению прибора. За помощью или консультацией обращайтесь в компанию Rossmax International Ltd.
- Общий профилактический осмотр прибора, включающий проверку давления, используемую оценку, метрической метод, является возникновение трудностей при определении точного артериального давления при артерии (превышенное сосудистое предсердий или желудочек, нерегулярное сердцебиение, сильное дрожание, или присутствие у пациентов после инсульта или в бессознательном состоянии.
- Компания Rossmax предоставляет бесплатную услугу ON/OFF/START, после чего на экране появляется быстрое стравливание воздуха из манжеты.

Функция игнорирования сердечного ритма

Для обеспечения точности измерений в данном приборе используется алгоритм, исключающий ошибочные измерения, которые являются ненормальными. Если во время измерения обнаружены ненормальные сердечные ритмы, на дисплее появляется символ . Если это происходит часто, рекомендуется обратиться к своему врачу. Не измеряйте давление сразу после лечения, не проконсультировавшись с врачом.

Если на дисплее появляется символ , это означает, что измерение было произведено в состоянии покоя. Такое измерение является точным и используется для вычисления среднего значения последних 3 измерений.

Если на дисплее появляется символ , индикатор функции определения состояния покоя мигает примерно 3 секунды, после чего появляется символ . Это означает, что измерение было произведено в состоянии покоя, поэтому его результат будет отброшен и не будет использоваться для вычисления среднего значения последних 3 измерений.

Если пользователь страдает брадикардией или имеет очень низкую частоту пульса, прибор может быть не в состоянии правильно определить наличие или отсутствие состояния покоя. Рекомендуется проводить измерения артериального давления в спокойном состоянии.

Эта функция доступна только при измерении артериального давления в режиме AUTO.

Хранение данных

Прибор автоматически сохраняет до 60 результатов измерений. Когда число измерений превышает 60, при записи результата нового измерения из памяти удаляется данный самого старого измерения.

Удаление сохраненных в памяти значений

1. Нажмите кнопку выбора пользователя, чтобы выбрать зону памяти 1 или зону памяти 2.
2. Чтобы автоматически стереть все данные в выбранной зоне памяти, нажмите клавишу Memory и удерживайте ее нажатой в течение примерно 5 секунд.

Установка времени

Для установки даты и времени на экране дисплея, нажмите клавишу . На дисплей будет отображаться мигающее число, обозначающее месяц.

1. Чтобы изменить месяц, нажимайте клавишу . Каждое нажатие увеличивает число на единицу до максимального значения, равного 12, затем счет снова сбрасывается. Нажмите еще раз клавишу , чтобы подтвердить установленное значение, после этого на дисплее отображается мигающее число, обозначающее день.
2. Установите нужные значения для минут, часа и даты, как описано выше в пункте 2, используя клавиши для увеличения чисел и клавишу для подтверждения установленного значения.
3. На дисплее снова появляется число "0", показывая, что прибор готов к проведению измерений.

Установка программного обеспечения на ПК

Компания Rossmax предоставляет простую в использовании бесплатную компьютерную программу для работы с данными измерений артериального давления. Для использования потребитель может загрузить и установить на свой компьютер. Также можно приобрести специальный USB-кабель для передачи данных. Для получения информации посетите веб-сайт http://www.rossmax.com. Посетите наш веб-сайт http://www.rossmax.com, чтобы загрузить и установить эту программу.

Устранение неисправностей

Компания Rossmax предоставляет простую в использовании бесплатную компьютерную программу для работы с данными измерений артериального давления. Для использования потребитель может загрузить и установить на свой компьютер. Также можно приобрести специальный USB-кабель для передачи данных. Для получения информации посетите веб-сайт http://www.rossmax.com. Посетите наш веб-сайт http://www.rossmax.com, чтобы загрузить и установить эту программу.

Неисправность	Это следует проверить	Устранение неисправности
На дисплее отсутствует никакой ВКЛ/ВЫКЛ/ТУСК прибор не	Достаточный ли уровень заряда батарей?	Заменить старые батареи на новые
	Правильно ли установлены батареи соблюдены ли их полярность?	Установите батареи в правильном положении.
На дисплее появляется буква EE, или измеренное артериальное давление чрезмерно высокое или низкое.	Во время измерения Вы говорили или двигались?	Повторное измерение. Держите руку спокойной во время измерения.
	Во время измерения Вы встряхнули руку с манжетой?	

Стабильное состояние системы кровообращения

Показывает, что системы кровообращения в течение достаточного времени находится в состоянии покоя, при этом артериальное давление практически не изменяется.

Нестабильное состояние системы кровообращения

Показывает, что системы кровообращения не была в состоянии покоя в течение достаточного времени и измеренное артериальное давление при последующем измерении может существенно отличаться. Перед проведением повторного измерения подождите не менее 5 минут. В зависимости от физиологического состояния может потребоваться подождать еще несколько минут.

Если символ появляется повторно, см. стр. 11, где приводятся важные замечания относительно процедуры измерения артериального давления. Если символ появляется часто после продолжительного пребывания в состоянии покоя, это говорит о том, что систему кровообращения вашего пациента отличается от нормальной, имеется ли артериальная фибрилляция нагрузки. Однако из возможных причин могут быть неудовлетворительное состояние нервной системы, хроническое почечное расстройства или сердечная аритмия. Они могут привести к нестабильному состоянию системы кровообращения в течение продолжительного времени. Со временем, сохраняющаяся даже после длительного пребывания в состоянии покоя.

Функция определения несистематического состояния кровообращения Rossmax ИЗО является простой в использовании и не требует от пользователя дополнительных навыков или какой-либо настройки прибора. Функция автоматически включается при каждом измерении. Если пациент не понял, находится ли пользователь в состоянии покоя (HSD NEGATIVE) или нет (HSD POSITIVE) при проведении измерения.

Показатель риска гипертонии

Согласно стандарту по артериальному давлению, разработанному Координационным комитетом Национальной программы по измерению артериального давления, нормальные, повышенные уровни артериального давления делятся на 4 группы. Данный прибор оснащен инновационной технологией измерения, которая позволяет определять уровень артериального давления в соответствии с новыми, и какой категории риска относится полученный результат (Норма /предгипертония / гипертония 1-й степени / гипертония 2 степени).

Показатель риска аритмии

Данный прибор имеет функцию определения аритмии, позволяющую проводить точные измерения при наличии аритмии. Прибор предупреждает пользователя, если при измерении выявлена аритмия.

Примечание: Если символ ( ) появляется часто, настоятельно рекомендуется обратиться к врачу.

Использование блока питания переменного тока (поставляется отдельно)

1. Подключите блок питания переменного тока к соответствующему гнезду на задней стороне прибора.
2. Вставьте вилку блока питания переменного тока в розетку. Требуемые значения входного напряжения и частоты указаны на паспортной табличке блока питания перед подключением.

Внимание:

1. При использовании блока питания переменного тока в течение длительного времени из прибора следует вынуть батареи. Если неиспользуемые батареи находятся в приборе в течение длительного времени, это может привести к их протеканию и повреждению прибора.
2. При применении блока питания батареи не используются.
3. Блоки питания продаются отдельно. По вопросам приобретения соответствующего блока питания обращайтесь к продавцу.
4. Данный измерительный прибор предназначен использоваться только блок питания, одобренный производителем. Информация об одобренных производителем блоках питания переменного тока приводится в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

Установка батарей

1. Чтобы открыть батарейный отсек, нажмите на его крышку и поднимите ее в направлении стрелки.
2. Установите в батарейный отсек 4 новые батареи размера "AA" в соответствии с обозначениями внутри батарейного отсека. Не используйте вместе старые и новые батареи.
3. Установите на место крышку батарейного отсека: сначала установите на место выступы на нижней части крышки, затем защелкните ее верхнюю часть.
4. Когда на экране появляется символ , замените батареи.

Необходимо заменить элементы питания, если

1. На дисплее появляется сигнализация изображение батареи.
2. При нажатии на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ/ТУСК прибор не включается.

Внимание!

1. Использование батареи относится к категории опасных отходов. Не утилизируйте их вместе с бытовым мусором.
2. Внутри прибора нет деталей, требующих обслуживания потребителем. Гарантия не распространяется на батареи и ущерб, произошедший из-за протекания батарей.
3. При замене необходимо использовать только совершенно новые батареи. Всегда заменяйте все батареи вместе. Используйте батареи одинаковой марки и типа.

Наложение манжеты

1. Разверните манжету, проткнуть свободной конец через D-образное кольцо на манжете.
2. Наденьте манжету на левую руку. Центром полоска на манжете должна быть обращена к пользователю, а трубка направлена параллельно руке (рис. 6). Разверните руку ладонью вверх и расположите манжету так, чтобы нижний край располагался на расстоянии 1,5-2,5 см над локтевого сгиба. (рис. 2). Потяну за край манжеты, затяните ее на руке.
3. Расположите воздушную трубку по центру руки. Нажмите на застежку и плотно застегните манжету. Оставьте немного свободного пространства между манжетой и рукой – примерно столько, чтобы можно было засунуть под манжету 2 пальца. Расположите значок артерии (3) над главной артерией (на внутренней стороне руки) (рис. 4). Примечание: чтобы найти главную артерию, прижмите 2 пальца примерно в 2 сантиметрах над локтевым сгибом на внутренней стороне руки. Определите, где пульс ощущается сильнее всего. Это место проходимая главной артерией.
4. Подсоедините воздушную трубку манжеты к прибору с помощью коннектора. (рис. 5).
5. Положите руку на стол ладонью вверх так, чтобы манжета располагалась на уровне сердца. Убедитесь, что трубка не пережата. (рис. 8)
6. Манжета подходит по размеру, если стрелка располагается в пределах цветной полоски, как показано на рис. (7). Если стрелка лежит за пределами цветной полоски, необходимо использовать манжету другого размера. Необходимо, чтобы трубка шла вдоль середины руки. Свяжитесь с вашим местным дилером для получения дополнительных размеров манжеты.

Наложение манжеты

Несколько полезных советов для получения более точных результатов:

- Артериальное давление меняется с каждым ударом сердца и постоянно колеблется в течение дня.
- На результат измерения артериального давления могут влиять положение тела пользователя прибора, его физиологическое состояние и другие факторы. Для более точного измерения артериального давления его следует производить не ранее чем через час после физических нагрузок, приема ванны, принятия пищи, употребления напитков, содержащих алкоголь или кофеин, и курения.
- Перед проведением измерения рекомендуется спокойно посидеть на месте в течение не менее 5 минут, поскольку измерения, проведенные в расслабленном состоянии, являются более точными. Не следует проводить измерение давления в состоянии физической усталости или взволнованности.
- Не следует проводить измерение давления в состоянии стресса или напряжения.
- Сядьте прямо на стуле, и сделайте 5-6 глубоких вдохов. Не откидывайтесь назад при проведении измерения.
- Не скрещивайте ноги во время сидения и держите ноги на полу во время измерения.
- При проведении измерения не следует говорить и двигать рукой или ногой.
- Артериальное давление необходимо измерять при нормальной температуре тела. Если же вы подвергаетесь жар или сильной, отложите измерение на некоторое время.
- Если прибор хранился при очень низкой температуре (примерно при температуре замерзания или ниже), перед использованием его следует выдержать в течение часа при комнатной температуре.
- Техническое обслуживание данного прибора потребителем не производится. Не следует пытаться открыть прибор с использованием инструментов или производить настройку узлов прибора. Несанкционированное обслуживание может привести к повреждению прибора. За помощью или консультацией обращайтесь в компанию Rossmax International Ltd.
- Общий профилактический осмотр прибора, включающий проверку давления, используемую оценку, метрической метод, является возникновение трудностей при определении точного артериального давления при артерии (превышенное сосудистое предсердий или желудочек, нерегулярное сердцебиение, сильное дрожание, или присутствие у пациентов после инсульта или в бессознательном состоянии.
- Компания Rossmax предоставляет бесплатную услугу ON/OFF/START, после чего на экране появляется быстрое стравливание воздуха из манжеты.

Функция игнорирования сердечного ритма

Для обеспечения точности измерений в данном приборе используется алгоритм, исключающий ошибочные измерения, которые являются ненормальными. Если во время измерения обнаружены ненормальные сердечные ритмы, на дисплее появляется символ . Если это происходит часто, рекомендуется обратиться к своему врачу. Не измеряйте давление сразу после лечения, не проконсультировавшись с врачом.

Если на дисплее появляется символ , это означает, что измерение было произведено в состоянии покоя. Такое измерение является точным и используется для вычисления среднего значения последних 3 измерений.

Если на дисплее появляется символ , индикатор функции определения состояния покоя мигает примерно 3 секунды, после чего появляется символ . Это означает, что измерение было произведено в состоянии покоя, поэтому его результат будет отброшен и не будет использоваться для вычисления среднего значения последних 3 измерений.

Если пользователь страдает брадикардией или имеет очень низкую частоту пульса, прибор может быть не в состоянии правильно определить наличие или отсутствие состояния покоя. Рекомендуется проводить измерения артериального давления в спокойном состоянии.

Эта функция доступна только при измерении артериального давления в режиме AUTO.

Хранение данных

Прибор автоматически сохраняет до 60 результатов измерений. Когда число измерений превышает 60, при записи результата нового измерения из памяти удаляется данный самого старого измерения.

Удаление сохраненных в памяти значений

1. Нажмите кнопку выбора пользователя, чтобы выбрать зону памяти 1 или зону памяти 2.
2. Чтобы автоматически стереть все данные в выбранной зоне памяти, нажмите клавишу Memory и удерживайте ее нажатой в течение примерно 5 секунд.

Установка времени

Для установки даты и времени на экране дисплея, нажмите клавишу . На дисплей будет отображаться мигающее число, обозначающее месяц.

1. Чтобы изменить месяц, нажимайте клавишу . Каждое нажатие увеличивает число на единицу до максимального значения, равного 12, затем счет снова сбрасывается. Нажмите еще раз клавишу , чтобы подтвердить установленное значение, после этого на дисплее отображается мигающее число, обозначающее день.
2. Установите нужные значения для минут, часа и даты, как описано выше в пункте 2, используя клавиши для увеличения чисел и клавишу для подтверждения установленного значения.
3. На дисплее снова появляется число "0", показывая, что прибор готов к проведению измерений.

Установка программного обеспечения на ПК

Компания Rossmax предоставляет простую в использовании бесплатную компьютерную программу для работы с данными измерений артериального давления. Для использования потребитель может загрузить и установить на свой компьютер. Также можно приобрести специальный USB-кабель для передачи данных. Для получения информации посетите веб-сайт http://www.rossmax.com. Посетите наш веб-сайт http://www.rossmax.com, чтобы загрузить и установить эту программу.

Устранение неисправностей

Компания Rossmax предоставляет простую в использовании бесплатную компьютерную программу для работы с данными измерений артериального давления. Для использования потребитель может загрузить и установить на свой компьютер. Также можно приобрести специальный USB-кабель для передачи данных. Для получения информации посетите веб-сайт http://www.rossmax.com. Посетите наш веб-сайт http://www.rossmax.com, чтобы загрузить и установить эту программу.

Неисправность	Это следует проверить	Устранение неисправности
На дисплее отсутствует никакой ВКЛ/ВЫКЛ/ТУСК прибор не	Достаточный ли уровень заряда батарей?	Заменить старые батареи на новые
	Правильно ли установлены батареи соблюдены ли их полярность?	Установите батареи в правильном положении.
На дисплее появляется буква EE, или измеренное артериальное давление чрезмерно высокое или низкое.	Во время измерения Вы говорили или двигались?	Повторное измерение. Держите руку спокойной во время измерения.
	Во время измерения Вы встряхнули руку с манжетой?	

Стабильное состояние системы кровообращения

Показывает, что системы кровообращения не была в состоянии покоя в течение достаточного времени и измеренное артериальное давление при последующем измерении может существенно отличаться. Перед проведением повторного измерения подождите не менее 5 минут. В зависимости от физиологического состояния может потребоваться подождать еще несколько минут.

Если символ появляется повторно, см. стр. 11, где приводятся важные замечания относительно процедуры измерения артериального давления. Если символ появляется часто после продолжительного пребывания в состоянии покоя, это говорит о том, что систему кровообращения вашего пациента отличается от нормальной, имеется ли артериальная фибрилляция нагрузки. Однако из возможных причин могут быть неудовлетворительное состояние нервной системы, хроническое почечное расстройства или сердечная аритмия. Они могут привести к нестабильному состоянию системы кровообращения в течение продолжительного времени. Со временем, сохраняющаяся даже после длительного пребывания в состоянии покоя.

Функция определения несистематического состояния кровообращения Rossmax ИЗО является простой в использовании и не требует от пользователя дополнительных навыков или какой-либо настройки прибора. Функция автоматически включается при каждом измерении. Если пациент не понял, находится ли пользователь в состоянии покоя (HSD NEGATIVE) или нет (HSD POSITIVE) при проведении измерения.

Показатель риска гипертонии

Согласно стандарту по артериальному давлению, разработанному Координационным комитетом Национальной программы по измерению артериального давления, нормальные, повышенные уровни артериального давления делятся на 4 группы. Данный прибор оснащен инновационной технологией измерения, которая позволяет определять уровень артериального давления в соответствии с новыми, и какой категории риска относится полученный результат (Норма /предгипертония / гипертония 1-й степени / гипертония 2 степени).

Показатель риска аритмии

Данный прибор имеет функцию определения аритмии, позволяющую проводить точные измерения при наличии аритмии. Прибор предупреждает пользователя, если при измерении выявлена аритмия.

Примечание: Если символ ( ) появляется часто, настоятельно рекомендуется обратиться к врачу.

Использование блока питания переменного тока (поставляется отдельно)

1. Подключите блок питания переменного тока к соответствующему гнезду на задней стороне прибора.
2. Вставьте вилку блока питания переменного тока в розетку. Требуемые значения входного напряжения и частоты указаны на паспортной табличке блока питания перед подключением.

Внимание:

1. При использовании блока питания переменного тока в течение длительного времени из прибора следует вынуть батареи. Если неиспользуемые батареи находятся в приборе в течение длительного времени, это может привести к их протеканию и повреждению прибора.
2. При применении блока питания батареи не используются.
3. Блоки питания продаются отдельно. По вопросам приобретения соответствующего блока питания обращайтесь к продавцу.
4. Данный измерительный прибор предназначен использоваться только блок питания, одобренный производителем. Информация об одобренных производителем блоках питания переменного тока приводится в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

Установка батарей

1. Чтобы открыть батарейный отсек, нажмите на его крышку и поднимите ее в направлении стрелки.
2. Установите в батарейный отсек 4 новые батареи размера "AA" в соответствии с обозначениями внутри батарейного отсека. Не используйте вместе старые и новые батареи.
3. Установите на место крышку батарейного отсека: сначала установите на место выступы на нижней части крышки, затем защелкните ее верхнюю часть.
4. Когда на экране появляется символ , замените батареи.

Необходимо заменить элементы питания, если

1. На дисплее появляется сигнализация изображение батареи.
2. При нажатии на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ/ТУСК прибор не включается.

Внимание!

1. Использование батареи относится к категории опасных отходов. Не утилизируйте их вместе с бытовым мусором.
2. Внутри прибора нет деталей, требующих обслуживания потребителем. Гарантия не распространяется на батареи и ущерб, произошедший из-за протекания батарей.
3. При замене необходимо использовать только совершенно новые батареи. Всегда заменяйте все батареи вместе. Используйте батареи одинаковой марки и типа.

Наложение манжеты

1. Разверните манжету, проткнуть свободной конец через D-образное кольцо на манжете.
2. Наденьте манжету на левую руку. Центром полоска на манжете должна быть обращена к пользователю, а трубка направлена параллельно руке (рис. 6). Разверните руку ладонью вверх и расположите манжету так, чтобы нижний край располагался на расстоянии 1,5-2,5 см над локтевого сгиба. (рис. 2). Потяну за край манжеты, затяните ее на руке.
3. Расположите воздушную трубку по центру руки. Нажмите на застежку и плотно застегните манжету. Оставьте немного свободного пространства между манжетой и рукой – примерно столько, чтобы можно было засунуть под манжету 2 пальца. Расположите значок артерии (3) над главной артерией (на внутренней стороне руки) (рис. 4). Примечание: чтобы найти главную артерию, прижмите 2 пальца примерно в 2 сантиметрах над локтевым сгибом на внутренней стороне руки. Определите, где пульс ощущается сильнее всего. Это место проходимая главной артерией.
4. Подсоедините воздушную трубку манжеты к прибору с помощью коннектора. (рис. 5).
5. Положите руку на стол ладонью вверх так, чтобы манжета располагалась на уровне сердца. Убедитесь, что трубка не пережата. (рис. 8)
6. Манжета подходит по размеру, если стрелка располагается в пределах цветной полоски, как показано на рис. (7). Если стрелка лежит за пределами цветной полоски, необходимо использовать манжету другого размера. Необходимо, чтобы трубка шла вдоль середины руки. Свяжитесь с вашим местным дилером для получения дополнительных размеров манжеты.

Наложение манжеты

Несколько полезных советов для получения более точных результатов:

- Артериальное давление меняется с каждым ударом сердца и постоянно колеблется в течение дня.
- На результат измерения артериального давления могут влиять положение тела пользователя прибора, его физиологическое состояние и другие факторы. Для более точного измерения

PL Język Polski

Wstęp

Pomiary ciśnienia tętniczego przeprowadzone za pomocą AD761fwykonane są z dokładnością zbliżoną do wyników uzyskiwanych w badaniu specjalistycznym przy użyciu ciśnieniomierza i metody osłuchowej z zastosowaniem stetoskopu, zgodnie z normami American National Standard zawartymi w informatorze „Elektroniczne lub automatyczne manometry do pomiaru ciśnienia tętniczego". Przeznaczone urządzenie przeznaczone jest dla osób dorosłych do użytku domowego. Pacjent jest domyślnym operatorem. We wnętrzu urządzenia stosować do wykonywania badań u noworodków i niemowląt. Urządzenie AD761fjest objęte gwarancją dotyczącą wad fabrycznych, zapewnianą przez międzynarodowy Programu Gwarancyjnego. Informacje dotyczące gwarancji mogą zostać uzyskane od producenta, czyli firmy Rossmax International Ltd.

Uwaga: Należy zapoznać się z dokumentacją towarzyszącą. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Szczegółowe informacje dotyczące ciśnienia krwi należy rozpocząć z lekarzem. Należy zachować instrukcje do użytku.

Technologia pomiarowa Real Fuzzy

Pomiar ciśnienia tętniczego jest wykonywany przez urządzenie przy użyciu metody oscylometrycznej. Przed rozpoczęciem napompowania mankietu, urządzenie określa ciśnienie podstawowe w mankiecie, odpowiadające ciśnieniu otaczającego powietrza. Następnie urządzenie określa odpowiedni poziom pompowania powietrza na podstawie amplitudy oscylacji ciśnienia. Do pompowania powietrze z mankietu.

Podczas wypuszczania powietrza, urządzenie wykrywa amplitudę i nachylenie oscylacji ciśnienia. Wartości te tej podstawie ciśnienie skurczowe i rozkurczowe użytkownika oraz jego tętno.

Uwagi wstępne

Niniejsze urządzenie przeznaczone do pomiaru ciśnienia krwi spełnia wszystkie wymogi obowiązujących przepisów europejskich i zostało opatrzone oznakowaniem „CE 1639". Jakość urządzenia została poddana kontroli i spełnia wszystkie wymagania Załącznika I europejskiej dyrektywy 93/42/EWG, dotyczącej wyrobów medycznych (Dyrektywa o wyrobach medycznych).

EN 1060-1: 1995/A2: 2009 Nieinwazyjne sfigmomanometry - Część 1 – Wymagania ogólne

EN 1060-3: 1997/A2: 2009 Nieinwazyjne sfigmomanometry - Część 3 – Dodatkowe wymagania dotyczące elektro-mechanicznych systemów pomiaru ciśnienia krwi

EN 1060-4: 2004 Nieinwazyjne sfigmomanometry - Część 4: Metody badań w celu wyznaczenia ogólnej dokładności całkowitej automatycznych nieinwazyjnych sfigmomanometrów.

ISO 81060-2: 2013 Nieinwazyjne sfigmomanometry - Część 2: Badanie kliniczne zautomatyzowanego pomiaru.

Ten ciśnieniomierz został zaprojektowany, aby służył przez wiele lat. Dla zapewnienia utrzymania precyzji pomiaru, w przypadku wszystkich ciśnieniomierzy cyfrowych zaleca się przeprowadzenie ponownej kalibracji co dwa lata. Jeśli urządzenie jest używane codziennie, ponowna kalibracja nie jest konieczna przez okres 2 lat. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol CR, konieczna jest ponowna kalibracja urządzenia. Ponowna kalibracja urządzenia powinna być przeprowadzona również w przypadku, jeśli urządzenie zostało uszkodzone mechanicznie (np. w wyniku upadku) lub zostało poddane działaniu cieczy, silnego ciepła lub niskiego ciśnienia, wilgotności. Aby uzyskać informacje na temat ponownej kalibracji urządzenia, należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

Zakładanie baterii

1. Aby otworzyć komorę baterii należy wcisnąć i podnieść pokrywę baterii zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką.
2. Włożyć lub wymienić 4 szt. baterii AA zgodnie z oznakowaniem wewnątrz komory. Nie należy łączyć ze sobą nowych i starych baterii.
3. Zamknąć komorę baterii: najpierw należy wsunąć zaczepy dolnej części, a następnie przesunąć górną część pokrywy komory.
4. Baterie należy wymieniać pierwsi. Jeśli aparat nie będzie przez dłuższy okres czasu używany, należy baterie wyjąć.

Baterie należy wymienić na nowe jeśli

1. Na wyświetlaczu pojawi się symbol słabej baterii.
2. Po wciśnięciu przycisku ON/OFF/START nie nie pojawia się na wyświetlaczu.

Ostrzeżenie

1. Baterie to odpady niebezpieczne. Nie należy ich wyrzucać ze zwykłymi śmieciami.
2. Wewnątrz urządzenia nie ma części obsługiwanych przez użytkownika. Gwarancja nie obejmuje baterii a także szkód powstałych w wyniku wycieku elektrolitu z baterii.
3. Należy stosować wyłącznie markowe rodzaje baterii. Należy zawsze wymieniać baterie równocześnie. Należy używać baterii tej samej marki i typu.

Zakładanie mankietu

1. Rozłóż mankiet pozostawiając jego końcówkę w kształcie D w pętelce.
2. Włóż mankiet na lewą rękę. Oznaczony kolorem pasek powinien znajdować się blisko zgięcia, a przewód ma być skierowany w dół ręki (fig. D). Obróć wewnętrzną część łewej dłoni do góry i przesuń krawędź mankietu na odległość ok. 1,5 - 2,5 cm powyżej zgięcia w łokciu (fig. E). Zagnij mankiet i zapinając, zegnij końcówkę.
3. Ustaw przewód centralnie wzdłuż ręki. Wciśnij haczyk i dokładnie owiń materiał. Pomiędzy mankietem a ramieniem pozostaw trochę wolnego miejsca na 2 palce. Oznaczenie tętnicy (3) należy ułożyć na wysokości głównej tętnicy (po wewnętrznej stronie ręki) (fig. D, E). Uwaga: Znajdź swoją główną tętnicę na



EN English

Introduction

Blood pressure measurements determined with AD761F are equivalent to those obtained by a trained observer using cuff/stethoscope auscultation method, within the limits prescribed by the American National Standard, Manual, Electronic or Automated Sphygmomanometers. This unit is to be used by adult consumers in a home environment. The patient is an intended operator. Do not use this device on infants or neonates. AD761F is protected against manufacturing defects by an established International Warranty Program. For warranty information, you can contact the manufacturer, Rossmax International Ltd.

Attention: Consult the accompanying documents. Please read this manual carefully before use. For specific information on your own blood pressure, contact your physician. Please be sure to keep this manual.

Real Fuzzy Measuring Technology

This unit uses the oscillometric method to detect your blood pressure. Before the cuff starts inflating, the device will establish a baseline cuff pressure equivalent to the air pressure. This unit will determine the appropriate inflation level based on pressure oscillations, followed by cuff deflation.

During the deflation, the device will detect the amplitude and slope of the pressure oscillations and thereby determine if or when the systolic pressure, diastolic pressure, and pulse.

Preliminary Remarks

This Blood Pressure Monitor complies with the European regulations and bears the CE mark "CE 1639". The quality of the device has been verified and conforms to the provisions of the EC council directive 93/42/EEC (Medical Device Directive), Annex I essential requirements and applied harmonized standards:

EN 1060-1: 1995/A2: 2009 Non-invasive sphygmomanometers - Part 1 - General requirements

EN 1060-3: 1997/A2: 2009 Non -invasive sphygmomanometers - Part 3 - Supplementary requirements for electro-mechanical blood pressure measuring systems

EN 1060-4: 2004 Non-invasive sphygmomanometers - Part 4: Test Procedures to determine the overall system accuracy of automated non-invasive sphygmomanometers.

ISO 81060-2: 2013 Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical investigation of automated measurement type

This blood pressure monitor was designed for long service time. Ensure continued accuracy, it's recommended that all digital blood pressure monitors require re-calibration. This monitor unit (under normal usage with 2 measurements per day) does not require re-calibration for 2 years. Once the unit should be re-calibrated the device will display [R]. The unit should also be re-calibrated if the monitor sustains damage due to blunt force (such as dropping) or if the monitor has been exposed to liquid or cold temperatures or if it shows erratic changes. When [R] appears, simply return to your nearest dealer for re-calibration service.

Blood Pressure Standard

The National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee has developed a blood pressure standard, classifying blood pressure ranges into 4 stages. (Ref. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure-Report JNC7,2003).Each classification is the average of two or more readings taken on each of two or more office visits. Blood pressure classification are based on historical data, and may not be directly applicable to any particular patient. It is important that you consult with your physician regularly. Your physician will tell you your normal blood pressure range as well as the point at which you will be considered at risk. For reliable monitoring and reference of blood pressure, keeping long- term records is recommended. Please download the blood pressure log at our website www.rossmax.com.

Display Explanations

EE / Measurement Error: Make sure the L-plug is securely connected to the air socket and measure again quietly. Wrap the cuff correctly and keep arm steady during measurement. If the error keeps occurring, return the device to your local distributor or service center.

E1 / Air Circuit Abnormality: Switch the unit off and measure again quietly. If the error keeps occurring, return the device to your local distributor or service center.

E3 / Data Error: Remove the batteries, wait for 60 seconds, and reload. If the error keeps occurring, return the device to your local distributor or service center.

Er / Exceeding Measurement Range: Measure again quietly. If the error keeps occurring, return the device to your local distributor or service center.

Resting Detection Using HSD Technology

Rossmax HSD (Hemodynamic Stability Detection) technology communicates to a user if a measurement is taken in the proper resting condition to ensure the most accurate blood pressure readings. The most common error in blood pressure measurement is taking the measurement when the users not being at rest physically or mentally or hemodynamically unstable thus measurements can be affected and incorrect.

Physical and mental factors can have a significant impact on actual blood pressure. Simply walking up stairs has a measurable affect on blood pressure. By monitoring changes of the heart rate "variability" (HRV) during a blood pressure measurement, Rossmax HSD can determine if a diagnosis is taken in the appropriate physiological state of rest. Rossmax HSD prompts the user to disregard results taken when not at rest and retake another measurement.

Hemodynamic Stability

Indicates that the circulatory system is sufficiently at rest when taking the measurement thus measurement results are reliable and good for reference.

Lack of Hemodynamic Stability

Indicates that the circulatory system is not sufficiently at rest (hemodynamic instability) when taking the measurement thus the measurement results should be ignored. Wait a minimum of 5 minutes before re-taking measurements. More time may be needed depending on your physical condition.

[ ] icon repeatedly appears, see point 7 for important notes regarding your blood pressure measurements. If [ ] continues to appear even after long period of relaxation, this indicates that the cuff pressure is not releasing properly and cannot be released within a short period of rest. Possible causes are, but not limited to, inner unrest of the nervous system, chronic mental conditions or the developing cardiac arrhythmia that can cause hemodynamic instability. In this case, consult your physician for medical advice on your condition.

Rossmax HSD is simple to use and requires no additional user skill and device adjustments. Rossmax HSD uses only one measurement to determine if the users were at rest (HSD NEGATIVE) or not at rest (HSD POSITIVE) while taking the measurement.

Hypertension Risk Indicator

The National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee has developed a blood pressure standard, classifying blood pressure ranges into 4 stages. This unit is equipped with innovative blood pressure [A] indication, which visually indicates the assumed risk level of [A] hypertension, [A] stage 1 hypertension, [A] / stage 2 hypertension [A] of the result after each measurement.

Irregular Heartbeat Detection (IHB)

This unit is equipped with an Irregular Heartbeat (IHB) Detection which allows those who have an irregular heartbeat to obtain accurate measurements alerting the user of the presence of an irregular heart beat during the measurement.

Note: It is strongly recommended that you consult your physician if the IHB icon [ ] appears often.

Using the AC adaptor (Optional)

1. Connect the AC adaptor with the AC adaptor jack on the back side of the unit.
2. Plug the AC adaptor into the socket. (which adapters required voltage and current indicated near the AC adaptor jack.)

Caution:

- ⚠ Please unload the batteries when operating with the AC mode for a longer period of time. Leaving the batteries in the compartment for a long time may cause leakage, which may lead to damage of the unit.

2. No batteries are needed when operating with the AC mode.
3. AC adaptors are optional accessories. Please consult your local agent for the compatible AC adaptors.
4. Use only the authorized AC Adaptor with this blood pressure monitor. Information for the authorized AC adaptor, please refer to APPENDIX 1.

Installing Batteries

1. Press down and lift the battery cover in the direction of the arrow to open the battery compartment.
2. Install or replace 4 "AA" sized batteries in the batteries compartment according to the indications inside the compartment.
3. Replace the battery cover by clicking in the bottom hooks first, then push in the top end of the battery cover.
4. Replace the batteries in pairs. Remove batteries when unit is not in use for extended periods of time.

Do not need to replace the batteries when

1. Low battery icon appears on display.
2. The ON/OFF/START key is pressed and nothing appears on display.

Caution:

- ⚠ Batteries are hazardous waste. Do not dispose them together with the household garbage.

2. There are no user serviceable parts inside. Batteries or damage from old batteries are not covered by warranty.
3. Use exclusively brand batteries. Always replace with new batteries together. Use batteries of the same brand and same type.

Applying the Cuff

1. Unwrap the arm cuff, leaving the end of the cuff through the D-ring of the cuff.
2. Put your left arm through the cuff loop. The color strip indication should be positioned closer to you with the tube pointing in the direction of your arm (Fig. ①). Turn your left palm upward and place the cuff so that the lower edge of the cuff is 1 to 2.5 cm above the inner side of the elbow joint (Fig. ②). Tighten the cuff by pulling the end of the cuff.
3. Center the tube over the middle of the arm. Press the hook and loop material together securely. Allow room for 2 fingers to fit between the cuff and your arm. Position the artery mark (Ø) over the main artery (on the inside of your arm) (Fig. ③,④).
Note: Locate the main artery by pressing with 2 fingers approximately 2 cm above the bend of your elbow on the inside of your left arm. Identify where the pulse can be felt the strongest. This is your main artery.
4. Plug in the cuff connector tightly into the unit (Fig. ⑤).
5. Lay your arm on a table (palm upward) so the cuff is at the same height as your heart. Make sure the tube is not kinked (Fig. ⑥).
6. This cuff is suitable for your use if the arm circ. of the arm falls on the solid color line as shown on the right (Fig. ⑦). If the arrow falls outside the solid color line, you will need a cuff with other circumferences. Contact your local dealer for additional size cuffs.

Measurement Procedures

Here are a few helpful tips to help you obtain more accurate readings:

- Blood pressure changes with every heartbeat and is in constant fluctuation throughout the day.
- Blood pressure recording can be affected by the position of the user, his or her physiological condition and other factors. For greatest accuracy, wait one hour after exercising, bathing, eating, drinking beverages with alcohol or caffeine, or smoking to measure blood pressure.
- Before measurement, it's suggested that you sit quietly for at least 5 minutes as measurement taken during a relaxed state will have greater accuracy. You should not be physically or mentally stressed while taking measurements.
- Do not take measurements if you are under stress or tension.
- Sit upright in a chair, and take 5-6 deep breaths. Avoid leaning back while the measurement is being taken.
- Do not cross the legs while sitting and keep the feet flat on the floor during measurement.
- During measurement, do not talk or move your arm or hand muscles.
- Use your blood pressure at normal body temperature. If you are feeling cold or hot, wait a while before taking a measurement.
- Do not use the device if stored at very low temperature (near freezing), have it placed at room location for at least one hour before using it.
- Wait 5 minutes before taking the next measurement.
- Press the Set-key to switch between the previous 1 or memory zone 2.

After a memory zone is selected, press the ON/OFF/START key to reset the monitor so it can start measurement in the chosen memory zone.

2. Press the ON/OFF/START key. All digits will light up.
3. After all symbols appear, the display will show a blinking "0". The monitor is ready to measure and will automatically inflate the cuff to start measurement.
4. When the measurement is completed, the cuff will deflate entirely. Systolic pressure, diastolic pressure and pulse will be shown sequentially. The irregular heartbeat symbol (if detected) will flash(ed) during the measurement.
5. To stop measurement, press the ON/OFF/START key, and the air in the cuff will be rapidly exhausted.
6. Once the inflation reaches 300 mmHg, the unit will start deflating rapidly for safety reasons.
10. Please note that this is a home healthcare product only and it is not intended to serve as a substitute for the advice of a physician or medical professional.
11. Do not use this device for diagnosis or treatment of any health problem or disease. Measurement results are for reference only. Consult a healthcare professional for interpretation of the measurement results. Contact your physician if you have any other medical problem. Do not change your medications without the advice of your physician or healthcare professional.
12. Electromagnetic interference: The device contains sensitive electronic components. Avoid strong electrical or electromagnetic fields in the direct vicinity of the device (e.g. mobile telephones, microwave ovens). These may lead to temporary impairment of measurement accuracy.
13. Dispose of device, batteries, components and accessories according to local regulations.
14. This monitor may not meet the claimed performance specification if stored or used outside temperature and humidity ranges specified in Specifications.
15. If a constant arrhythmic pattern is present (e.g. atrial fibrillation), this will mean that HSD might function slowly.
16. Please note that when inflating, the functions of the limb in question may be impaired.
17. During the blood pressure measurement, blood circulation must not be stopped for an unreasonably long time. If the device malfunctions, remove the cuff from the arm.
18. Avoid any mechanical restriction, compression or bending of the cuff line.
19. Do not allow sustained pressure in the cuff or frequent measurements. The resulting congestion of blood in the limb may cause injury.
20. Ensure that the cuff is not placed on an arm in which the arteries or veins are undergoing medical treatment, vascular access, arteriovenous shunt or an arteriovenous (AV) shunt.
21. Do not use the cuff on people who have undergone a mastectomy.
22. Do not place the cuff over wounds as this may cause further injury.
23. Only ever use the cuffs provided with the monitor or original replacement cuffs. Otherwise erroneous results will be recorded.
24. Batteries can be fatal if swallowed. You should therefore store the batteries and products where they are inaccessible to small children. If a battery has been swallowed, call a doctor immediately.
25. Do not use the tubing and/or AC adaptor for any other purpose than those specified, as they can cause risk of strangulation.
26. Do not service or maintain device and cuff while in use.

Specifications

Measurement Method	Oscillometric
Measurement Range	Pressure: 30–260 mmHg; Pulse: 40–199 beats/ minute
Pressure Sensor	Semi conductor
Deflation	Pressure: ± 3mmHg; Pulse: ± 5% of reading
Inflation	Pump Driven
Inflation	Automatic Air Release Valve
Memory capacity	60 memories for each zone x 2 zones
Auto-shut-off	1 minute after last key operation
Operation Environment	10°C–40°C (50°F – 104°F); 40%–85% RH; 700–1060 hPa
Storage and Transportation Environment	-10°C–60°C (14°F–140°F); 10%–90% RH; 700–1060 hPa
AC Power Source	DC 6V four AA Batteries
AC Power Source	DC 6V, ≥600mA (Plug size: outer(-) is Ø4.0, inner(+) is Ø1.7)
Dimensions	120 (L) X 121 (W) X 178 (H) mm
Weight	533g (G.W.) (w/o Batteries)
Arm circumference	Adult: 24–36 cm (9.4"–14.2")
Limited Users	Type BF: Device and cuff are designed to provide special protection against electrical shocks.
IP Classification	IP21: Protection against harmful ingress of water and particulate matter.

* Specifications are subject to change without notice.













ES Español

Introducción

Las mediciones de presión arterial determinadas con AD761Son equivalentes con aquellas obtenidas por un observador entrenado usando el método de auscultación con brazalete/estetoscopio dentro de los límites especificados en la norma ANSI para esfigmomanómetros electrónicos o automatizados. Esta unidad se ha concebido para ser usada por adultos en un entorno doméstico. El paciente es el operador previsto. No use este aparato para niños o recién nacidos. El AD761Está protegido contra defectos de fabricación mediante un programa de garantía internacional. Para una información acerca de la garantía, usted puede contactar al fabricante, Rossmax International Ltd.

Atención: Consulte los documentos anexos. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes del uso. Para una información específica acerca de su propia presión arterial, contacte con su médico. Por favor, tiene en guardar este manual.

Tecnología de medición real fuzzy

Esta unidad usa el método oscilométrico para detectar su presión arterial. Antes de que el brazalete comience a inflarse, el aflado, el aparato establecerá una presión de referencia del brazalete equivalente a la presión del aire. Esta unidad determinará el nivel de inflado apropiado basándose en oscilaciones de la presión seguida por el desinflado del brazalete. Durante el desinflado, el aparato detectará la amplitud y la pendiente de las oscilaciones de presión y, de este modo, determinará su presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y el pulso.

Notas preliminares

El monitor de presión arterial está conforme con las disposiciones europeas y lleva la marca CE "CE 1639". La calidad del aparato ha sido verificada y está conforme con la Directiva 93/42/CEE (Directiva de Productos Sanitarios) del Consejo de la CE, Anexo I requerimientos esenciales y normas armonizadas aplicadas.

EN 1060-1: 1995/A2: 2009 Esfigmomanómetros no invasivos - Parte 1 - Requisitos generales

EN 1060-3: 1997/A2: 2009 Esfigmomanómetros no invasivos - Parte 3 - Requisitos suplementarios aplicables a los sistemas electromecánicos de medición de la presión sanguínea

EN 1060-4: 2004 Esfigmomanómetros no invasivos - Parte 4: Procedimientos de ensayo para determinar la exactitud del sistema total de esfigmomanómetros no invasivos automatizados.

ISO 81060-2: 2013 esfigmomanómetros no invasivos - Parte 2: investigación clínica sobre dispositivos de medición automatizada.

Este monitor de presión arterial ha sido diseñado para una larga vida útil. Para garantizar una exactitud perfecta, se recomienda que todos los monitores digitales de presión arterial requieran recalibraciones. Este monitor (con un uso normal de aprox. 3 mediciones al día) no requerirá ninguna recalibración durante 2 años. En el momento en el que la unidad deberá ser recalibrada, el aparato en la pantalla [R]. La unidad también deberá ser recalibrada si el monitor ha sido dañado por algún golpe (como una caída) o la exposición a líquidos y / o temperaturas extremadamente calientes o frías / cambios de humedad. Si aparece [R], simplemente devuélvalo al distribuidor más cercano para un servicio de calibración.

Recalling Values from Memory

1. The monitor has two memory zones (1 and 2). Each zone can store up to 60 measurements.
2. To read memory values from a selected memory zone, use the User-Switching key to select a memory zone (1 or 2) from which you want to recall values. Press the Memory key. The first reading of the last 3 measurements stored in the selected memory zone will appear.
3. Continue to press the Memory key to view the last previously stored measurement. Every measurement comes with an assigned memory sequence number.

Note: The memory bank can store up to 60 measurements per zone. When the number of readings exceeds 60, the oldest data will be replaced with the new record.

Clearing Values from Memory

1. Press the Set-key to select memory zone 1 or memory zone 2.
2. Press and hold the Memory key for approximately 5 seconds, then the data in the memory zone can be erased automatically.

Time and Date

1. To adjust the date / time in the monitor, press the [S] key. The display will show a blinking number showing the month.
2. Change the month by pressing the [+] key. Each press will increase the number by one in a cycling manner. Press the [S] key again to confirm the entry and the screen will show a blinking number representing the date.
3. Change the date in the hour and minute as described in Step 2 above, using the [+] key to change and the [S] key to confirm the entries.
4. "0" will appear and the Blood Pressure Monitor is ready for measurement again.

Data Transfer to PC

Rossmax provides a free, integrated and user-friendly blood pressure management software which can be downloaded and installed on your computer. You may purchase a special designed USB cable in order to connect Rossmax's blood pressure monitor and your PC. Please visit the website at http://www.rossmax.com for proceeding the downloading and installation instruction.

Troubleshooting

If any abnormality will arise during use, please check the following points.

Symptoms	Check Points	Correction
No display when the ON/OFF/START key is pressed	Have the batteries run down?	Replace them with four new batteries.
	Have the batteries' polarities been positioned incorrectly?	Re-insert the batteries in the correct positions.
EE mark shown on display or the blood pressure value is displayed excessively low (high)	Is the cuff placed correctly?	Wrap the cuff properly so that it is positioned correctly.
	Did you talk or move during measurement?	Measure again. Keep arm steady during measurement.
	Did you vigorously shake the cuff during measurement?	

Note: If the unit still does not work, return it to your dealer. Under no circumstance should you disassemble and repair the unit by yourself.

Explicaciones de la pantalla

EE / Error de medición: Asegúrese de que el conector L esté conectado firmemente en la toma de aire. Enrolle el brazalete correctamente y mantenga el brazo inmóvil durante la medición. Si el error sigue ocurriendo, devuelva el aparato a su distribuidor o centro de servicio posventa locales.

E1 / Anomalía del circuito de aire: Asegúrese de que el conector L esté conectado firmemente en la toma de aire en el lado de la unidad principal. Si el error sigue ocurriendo, devuelva el aparato a su distribuidor o centro de servicio posventa locales.

E2 / Presión sobrepasa 300 mmHg: Apague la unidad y vuelva a medir. Si el error sigue ocurriendo, devuelva el aparato a su distribuidor o centro de servicio posventa locales.

E3 / Error de datos: Saque y vuelva a meter las pilas. Si el error sigue ocurriendo, devuelva el aparato a su distribuidor o centro de servicio posventa locales.

Er / Exceso del rango de medición: Vuelva a medir. Si el error sigue ocurriendo, devuelva el aparato a su distribuidor o centro de servicio posventa locales.

Detector de relajación basado en la tecnología HSD

La tecnología HSD (estabilidad hemodinámica) de Rossmax le comunica al usuario si la medición se está realizando en el estado de relajación apropiado para garantizar más lecturas de presión arterial correctas. Los errores más comunes en la medición de la presión arterial se realizan la medición al no estar relajados físicamente o mentalmente los usuarios, o al estar inestables hemodinámicamente. En tales casos las lecturas podrán estar afectadas y ser incorrectas.

Los factores físicos y mentales pueden tener un impacto significante en la presión arterial efectiva. Ya tan sólo subir escaleras tiene un efecto en la presión arterial que puede medirse. Monitorizando los cambios de la frecuencia cardíaca durante una medición de la presión sérica, Rossmax HSD puede determinar si el diagnóstico se está realizando en el estado de relajación fisiológico apropiado. Rossmax HSD le señalizará al usuario que ignore resultados obtenidos al no estar relajado y que realice otra medición. La medición de la presión arterial no sólo puede ser afectada por las condiciones fisiológicas propias sino también debido a carga física, estrés mental y ciertos trastornos corporales.

Estabilidad hemodinámica

Indica que el usuario está suficientemente relajado al realizar la medición y, por lo tanto, los resultados de la medición serán fiables y apropiados para usarlos como referencia.

Falta de estabilidad hemodinámica

Indica que el sistema circulatorio no está suficientemente relajado (inestabilidad hemodinámica) al realizar la medición y, por lo tanto, los resultados de la medición ignorarse. Espere un mínimo de 5 minutos antes de volver a realizar una medición. Es posible que se necesite más tiempo dependiendo de su fisiología.

El icono [ ] aparecerá repetidamente, vea las notas importantes en la página 11 referentes a sus mediciones de presión arterial. Si [ ] sigue apareciendo después de un periodo prolongado de relajación, esto significa que el sistema circulatorio todavía no está suficientemente relajado y que no puede ser desinflado el brazalete durante un periodo breve de relajación. Las causas posibles, pero no únicas, pueden ser una inestabilidad interna del sistema nervioso, condiciones mentales crónicas o una arritmia cardíaca en desarrollo que puede causar una inestabilidad hemodinámica durante mucho tiempo, y puede persistir tras un largo período de relajación.

Rossmax HSD es fácil de usar y no requiere ninguna destreza adicional ni ajustes del aparato. Rossmax HSD usa una sola medición para determinar si los usuarios estaban relajados (HSD NEGATIVE) o no relajados (HSD POSITIVE) al estar realizando la medición.

Indicador de riesgo de hipertensión

El National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee (comité nacional coordinador de programas de educación en hipertensión de los EE.UU.) ha desarrollado una norma de presión arterial clasificando los rangos de presión arterial en 4 niveles. (Ref: "The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure-Complete Report JNC7,2003").Esta clasificación de la presión arterial está basada en datos históricos, y es posible que no se pueda emplear directamente para cualquier paciente individual. Es importante que consulte a su médico regularmente. Su médico le informará acerca de su rango de presión arterial personal normal, así como acerca del límite a partir del cual empezará a preocuparse un riesgo para usted. Para un monitoreo y una referencia fiables de la presión arterial, recomendamos que mantenga registros a largo plazo. Por favor, descargue el diario de presión arterial de nuestro Sitio Web www.rossmax.com.

Explicación de la pantalla

EE / Error de medición: Asegúrese de que el conector L está conectado firmemente en la toma de aire. Enrolle el brazalete correctamente y mantenga el brazo inmóvil durante la medición. Si el error sigue ocurriendo, devuelva el aparato a su distribuidor o centro de servicio posventa locales.

E1 / Anomalía del circuito de aire: Asegúrese de que el conector L está conectado firmemente en la toma de aire en el lado de la unidad principal. Si el error sigue ocurriendo, devuelva el aparato a su distribuidor o centro de servicio posventa locales.

E2 / Presión sobrepasa 300 mmHg: Apague la unidad y vuelva a medir. Si el error sigue ocurriendo, devuelva el aparato a su distribuidor o centro de servicio posventa locales.

E3 / Error de datos: Saque y vuelva a meter las pilas. Si el error sigue ocurriendo, devuelva el aparato a su distribuidor o centro de servicio posventa locales.

Er / Exceso del rango de medición: Vuelva a medir. Si el error sigue ocurriendo, devuelva el aparato a su distribuidor o centro de servicio posventa locales.

Detector de relajación basado en la tecnología HSD

La tecnología HSD (estabilidad hemodinámica) de Rossmax le comunica al usuario si la medición se está realizando en el estado de relajación apropiado para garantizar más lecturas de presión arterial correctas. Los errores más comunes en la medición de la presión arterial se realizan la medición al no estar relajados físicamente o mentalmente los usuarios, o al estar inestables hemodinámicamente. En tales casos las lecturas podrán estar afectadas y ser incorrectas.

Los factores físicos y mentales pueden tener un impacto significante en la presión arterial efectiva. Ya tan sólo subir escaleras tiene un efecto en la presión arterial que puede medirse. Monitorizando los cambios de la frecuencia cardíaca durante una medición de la presión sérica, Rossmax HSD puede determinar si el diagnóstico se está realizando en el estado de relajación fisiológico apropiado. Rossmax HSD le señalizará al usuario que ignore resultados obtenidos al no estar relajado y que realice otra medición. La medición de la presión arterial no sólo puede ser afectada por las condiciones fisiológicas propias sino también debido a carga física, estrés mental y ciertos trastornos corporales.

Estabilidad hemodinámica

Indica que el usuario está suficientemente relajado al realizar la medición y, por lo tanto, los resultados de la medición serán fiables y apropiados para usarlos como referencia.

Falta de estabilidad hemodinámica

Indica que el sistema circulatorio no está suficientemente relajado (inestabilidad hemodinámica) al realizar la medición y, por lo tanto, los resultados de la medición ignorarse. Espere un mínimo de 5 minutos antes de volver a realizar una medición. Es posible que se necesite más tiempo dependiendo de su fisiología.

El icono [ ] aparecerá repetidamente, vea las notas importantes en la página 11 referentes a sus mediciones de presión arterial. Si [ ] sigue apareciendo después de un periodo prolongado de relajación, esto significa que el sistema circulatorio todavía no está suficientemente relajado y que no puede ser desinflado el brazalete durante un periodo breve de relajación. Las causas posibles, pero no únicas, pueden ser una inestabilidad interna del sistema nervioso, condiciones mentales crónicas o una arritmia cardíaca en desarrollo que puede causar una inestabilidad hemodinámica durante mucho tiempo, y puede persistir tras un largo período de relajación.

Rossmax HSD es fácil de usar y no requiere ninguna destreza adicional ni ajustes del aparato. Rossmax HSD usa una sola medición para determinar si los usuarios estaban relajados (HSD NEGATIVE) o no relajados (HSD POSITIVE) al estar realizando la medición.

Indicador de riesgo de hipertensión

El National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee (comité nacional coordinador de programas de educación en hipertensión de los EE.UU.) ha desarrollado una norma de presión arterial clasificando los rangos de presión arterial en 4 niveles. Esta unidad está equipada con un innovador indicador de riesgo de presión arterial, el cual visualizará el supuesto nivel de riesgo (normal / pre-hipertensión / hipertensión de etapa 1 / hipertensión de etapa 2) del resultado después de cada medición.

Detector de arritmia cardiaca

Esta unidad está equipada con un detector de arritmia cardiaca, el cual permite que las personas con una arritmia cardiaca obtengan mediciones precisas exactas advirtiéndoles la presencia de una arritmia cardíaca durante la medición.

Nota: Le recomendamos encarecidamente que consulte a su médico si aparece con frecuencia el icono de detección de arritmia cardíaca [ ].

Uso del adaptador AC (opcional)

1. Conectar el adaptador AC a la clavija para adaptador AC en el lado trasero de la unidad.
2. Enchufar el adaptador AC en la toma de corriente. (Los adaptadores AC requieren el voltaje y la corriente indicados cerca del jack para adaptador AC.)

Precaución:

- ⚠ Por favor saque las pilas al operar en el modo AC por un período de tiempo prolongado. Dejando las pilas en el compartimento por un tiempo prolongado podrá causar fugas, las cuales podrán dañar la unidad.

2. No se necesitan pilas al estar operando en el modo AC.
3. Los adaptadores AC son opcionales. Por favor, contacte al distribuidor con respecto a adaptadores AC compatibles.
4. Use sólo el adaptador AC autorizado con este monitor de presión arterial. Para informarse acerca del adaptador AC autorizado, por favor consulte ANEXO 1.

Instalación de las pilas

1. Presione la tapa de pilas hacia abajo y levántela en dirección de la flecha para abrir el compartimento de pilas.
2. Meta o sustituya 4 pilas "AA" en el compartimento de baterías conforme a las indicaciones en el interior del compartimento.
3. Vuelva a poner la tapa de pilas engatillando primero los ganchos inferiores y después empujando el borde superior de la tapa de pilas.
4. Sustituya pares de pilas. Saque las pilas si la unidad va a estar fuera de uso por periodos prolongados.

Deberá sustituir las pilas si:

1. Aparece el icono de pila baja en la pantalla.
2. Se aprieta el botón de ENCENDIDO/APAGADO/INICIO y no aparece nada en la pantalla.

Precaución:

- ⚠ Las pilas son residuos peligrosos. No las tire junto con la basura doméstica.

2. En el interior no existe ninguna pieza que requiera mantenimiento. La garantía no cubre las pilas o los daños causados por pilas.
3. Use únicamente pilas de marca. Sustituya siempre todas las pilas juntas. Use pilas de la misma marca y del mismo tipo.

Empleo de la muñequera

1. Desenrolle el brazalete, dejando el extremo del brazalete dentro del anillo en D del brazalete.
2. Pase el brazo izquierdo a través de la tira de brazalete. El indicador de cinta de color debería estar posicionado más cerca de usted, con el tubo mostrando hacia el brazo (Fig. ①). Gire su brazo izquierdo hacia arriba y posicione el borde del brazalete a aprox. 1,5 a 2,5 cm encima del lado interno de la articulación del codo (Fig. ②). Apriete el brazalete tirando del extremo del brazalete.
3. Centre el tubo sobre el centro del brazo. Presione el material del gancho firmemente contra el del ojal. Prueva suficiente espacio para 2 dedos entre el brazalete y su brazo. Posicione la marca de arteria (Ø) sobre la arteria principal (en el interior de su brazo) (Fig. ③,④). Nota: Localice la arteria principal presionando con 2 dedos en el interior del brazo izquierdo a aprox. 2 cm encima del codo doblado. Identifique el lugar en el que el pulso se puede percibir más intensamente. Esta es su arteria principal.
4. Conecte el tubo de conexión de brazalete en la unidad (Fig. ⑤).
5. Ponga su brazo sobre una mesa (con la palma de la mano hacia arriba) de tal modo que el brazalete esté a la misma altura que su corazón. Asegúrese de que no esté retorcido (Fig. ⑥).
6. Este brazalete será apropiado para usted si la flecha se encuentra dentro de la línea sólida de color del modo mostrado a la derecha (Fig. ⑦). Si la flecha se queda afuera de la línea sólida de color, necesitará un brazalete de otra circunferencia. Contacte a su distribuidor local para brazaletes de tamaños adicionales.

Procedimientos de medición

Algunas sugerencias útiles para ayudarle a obtener lecturas más exactas:

- La presión arterial cambia con cada latido y está sometida a una constante fluctuación durante el día.
- El registro de la presión arterial puede ser afectado por la posición del usuario, su condición fisiológica y otros factores. Para máxima exactitud, espere una hora después de hacer ejercicio, bañarse, comer, tomar bebidas con alcohol o cafeína, o fumar, antes de medir la presión arterial.
- Antes de la medición, se recomienda que esté sentado tranquilamente por un mínimo de 5 minutos, ya que una medición realizada en un estado relajado será más exacta. No debería estar físicamente cansado o evaluado al realizar una medición.
- No realice mediciones si está estresado o bajo tensión.
- Siéntese de modo erguido en una silla y respire hondo 5-6 veces. Evite recargarse mientras que se este realizando la medición.
- Durante la medición, no cruce las piernas y mantenga los pies planos sobre el suelo.
- Durante la medición, no hable ni mueva los músculos del brazo o la mano.
- Mida su presión arterial a una temperatura corporal normal. Si tiene frío o calor, espere antes de realizar una medición.
- Si el monitor es guardado a temperaturas muy bajas (cerca de congelación), colóquelo en un lugar caliente por lo menos una hora antes de usarlo.
- Espere 5 minutos antes de realizar la siguiente medición.
- Pulse el botón de cambio de usuario para seleccionar la zona de memoria 1 ó 2.

Después de haber seleccionado una zona de memoria, pulse el Botón de ENCENDIDO/APAGADO/INICIO para restablecer el monitor de modo que pueda comenzar la medición en la zona de memoria seleccionada.

2. Pulse el Botón de ENCENDIDO/APAGADO/INICIO. Todos los dígitos se encenderán verificando las funciones de la pantalla. El proceso de verificación habrá finalizado después de 2 segundos.
3. Después de haber aparecido todos los símbolos, aparecerá en la pantalla un "0" parpadeando. El monitor estará listo para medir y automáticamente inflará el brazalete para iniciar la medición.
4. Cuando la medición ha finalizado, el brazalete se desinflará totalmente. La presión sistólica, la presión diastólica y el pulso se visualizarán simultáneamente en la pantalla LCD. El número consecutivo de memoria parpadeará y el icono de detector de relajación aparecerá en la pantalla. A continuación, la medición será guardada en la memoria.
5. Si [ ] aparece en la pantalla, esto significa que la medición ha sido realizada en un estado de no relajación (HSD Negativo). El resultado de medición puede servir como referencia para los usuarios y será incluido en el cálculo de promedio de las últimas 3 mediciones.
6. Si [ ] aparece en la pantalla, la luz anaranjada del detector de relajación centellará unas 6 veces simultáneamente. Esto significa que la medición ha sido realizada en un estado no relajado (HSD Positivo). Por lo tanto, un tal resultado de medición deberá ser ignorado y no será incluido en el cálculo de promedio de las últimas 3 mediciones.
7. Para interrumpir la medición en cualquier momento, pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO/INICIO y el aire dentro del brazalete será purgado rápidamente.
8. Una vez que el inflado alcance 300 mmHg, la unidad comenzará a desinflarse rápidamente por razones de seguridad.
9. Por favor observe que éste es un producto sanitario doméstico, y no se ha concebido para servir como sustituto del consejo de un médico o un profesional médico.
10. No use este aparato para el diagnóstico o el tratamiento de algún problema de salud o alguna enfermedad. Los resultados de medición sólo sirven de referencia. Consulte a un profesional de atención a la salud para la interpretación de los resultados de la medición. El no visitar a su médico si tiene o sospecha algún problema médico. No cambie su medicación sin consultar a su médico o profesional de atención a la salud.
12. Interferencia electromagnética: El aparato contiene componentes electrónicos sensibles. Evite campos eléctricos o electromagnéticos intensos en las inmediaciones del aparato (p. ej. teléfonos celulares, hornos microondas). Podrían afectar temporalmente la exactitud de la medición.
13. Deseche el aparato, las pilas, los componentes y accesorios conforme a las disposiciones locales.
14. Es posible que este monitor no cumpla con las especificaciones de funcionamiento si es guardado o usado fuera de los rangos de temperatura o humedad especificados en Especificaciones.
15. Si está presente una forma de arritmia constante (p. ej. fibrilación auricular), esto significa que el HSD podría funcionar lentamente.
16. Tenga en cuenta que durante el inflado puede sufrir cierta limitación funcional en la extremidad en cuestión.
17. La medición de la presión sanguínea no debe interrumpir la circulación sanguínea mas tiempo del necesario. En caso de que el aparato no funcione correctamente, retire el brazalete del brazo.
18. Evite apretar, estrangular o doblar el tubo flexible del brazalete mediante medios mecánicos.
19. Evite exponerse a la presión continuada del brazalete y no realice mediciones frecuentes. La congestión resultante de sangre en la extremidad podría causar lesiones.
20. Cerciorese de que no ha colocado el brazalete en un brazo cuyas arterias o venas estan sometidas a algún tipo de tratamiento médico, acceso vascular, derivación arteriovenosa (A-V).
21. No coloque el brazalete a personas a las que se les haya practicado una mastectomía.
22. No coloque el brazalete sobre heridas, ya que puedes producirse mas lesiones.
23. Utilice exclusivamente los brazaletes de repuesto originales adjuntos. De lo contrario los valores resultados serán erróneos.
24. Las pilas pueden significar peligro mortal, si se tragan. Por esta razon, guarde las pilas y productos en lugares inaccesibles para los ninos. Si se ha tragado una pila, sera necesario consultar inmediatamente a un médico.
25. No use el tubo de la manguera y el adaptador de CA para ningún otro fin que el especificado, ya que pueden causar peligro de asfixia.
26. No intente hacer ninguna tarea de mantenimiento del dispositivo ni del manguito mientras este en uso.

Especificaciones

Método de medición	Oscilométrico
Rango de medición	Presión: 30 - 260 mmHg; pulso: 40 - 199 latidos/minuto
Sensor de presión	Semiconductor
Desinflado	Presión ± 3mmHg; pulso: ± 5% de la lectura
Inflado	Accionado por bomba
Desinflado	Válvula de aire automática
Capacidad de memoria	60 memorias para cada zona x 2 zonas
Apagado automático	1 minuto después de ultima operación
Entorno de operación	10°C – 40°C (50°F – 104°F); 40% – 85% HR; 700–1060 hPa
Almacenamiento y Transporte	-10°C - 60°C (14°F -